APRESENTAÇÃO DE INTALAÇÃO DOS LISPS DE DESENHO

SEDUH-SUPLAN-COPROJ

GDF

Sumário

- I. LISP
- INSTALAÇÃO
- KR
- MODO DE UTILIZAÇÃO
- II. FOLHAS
- INSTALAÇÃO
- UTILIZAÇÃO
- III. BASE SIRGAS
- COMO BAIXAR DO GEOPORTAL
- UTILIZAÇÃO
- PRANCHAS
- NORMA REGENTE
- MEDIDAS
- CARIMBO

LISP

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO LISP IPDF

- Copiar a pasta IPDF para a pasta C:\Arquivos de programas\AutoCAD Map 3D 2010\Support;
- Abrir o programa AutoCAD Map 3D 2010;
- Na linha de Comando digitar: **MENULOAD**;
- Na caixa de diálogo apertar em BROWSE para localizar C:\Arquivos de programas\AutoCAD Map 3D 2010\Support;
- Apertar na pasta IPDF e depois no arquivo ipdf do tipo AutoCAD Menu Source;
- Na caixa Files of type (na parte debaixo da janela), selecionar Legacy menu files (*.mnu, *.mns);
- Apertar em OPEN e depois em LOAD e CLOSE;
- Apertar com o botão direito do mouse na parte cinza da barra de ferramentas, selecionar a opção IPDF e habilitar as diversas palhetas com as ferramentas desejadas (ex.: Atualizar layer; Cálculo de área; Cálculo da poligonal; Cálculo das vias etc.)

CARREGAR O LISP PARA USO

- Apertar em Tools > Load Aplications;
- No Startup Suite apertar em CONTENTS;
- Apertar em **ADD**;
- Na caixa Examinar localizar C:\Arquivos de programas\AutoCAD Map 3D 2010\Support\IPDF;
- Selecionar os arquivos ipdf, muda e rotinas;
- Apertar em ADD, CLOSE e CLOSE;
- Apertar em LOAD e CLOSE;
- Os LISPs serão carregados automaticamente quando o AutoCAD for iniciado.

CASO HAJA ALGUM ERRO AO CARREGAR NO BROWSER:

| Help | 09/06/2020 19:21 | Pasta de arquivos | |
|---------------|---|-----------------------|----------|
| Inventor Ser | ver 09/06/2020 19:21 | Pasta de arquivos | |
| Migrator | 09/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| MsiKeyFile | 09/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| platforms | 09/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| Plugins | 09/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| Sample | 09/06/2020 19:21 | Pasta de arquivos | |
| schema | 09/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| Schemas | 09/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| Setup | 09/06/2020 19:21 | Pasta de arquivos | |
| Support | 21/07/2020 10:29 | Pasta de arquivos | |
| Themes | Data da criação: 09/06/2020 19:20 | uivos | |
| 📊 Tutorial | Tamanho: 26,8 MB | Jivos | |
| 📊 Update | Pastas: Color, en-us, NewTabPage, Support IPDF, Vio | deos, AcConvrights | |
| UPI | 09/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| 🗟 ac1st22.dll | 03/02/2017 02:42 | Extensão de aplica | 421 KB |
| A acad | 03/02/2017 02:47 | Aplicativo | 5.507 KB |

ado

1. Vá em "Disco C: - ARQUIVOS E PROGRAMAS – AUTOCAD- PASTA "SUPPOT"

do

| | CER | | Abrir | | Pasta de arquivos | |
|---|----------|-----|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| | Direct3I | | Abrir em nova janela | | Pasta de arquivos | Z. Clica |
| | Direct3I | | Fixar no Acesso rápido | | Pasta de arquivos | 3. Clica |
| | Direct3I | ÷ | Verificar com o Windows Defende | er | Pasta de arquivos | |
| | Drv | | Conceder acesso a | | Pasta de arquivos | |
| | en | | Restaurar versões anteriores | | Pasta de arquivos | |
| | en-US | | Incluir pa hibliotaca | | Pasta de arquivos | |
| | Environ | | | / | Pasta de arquivos | |
| | Express | | Fixar em Iniciar | | Pasta de arquivos | |
| | Fonts | | Add to archive | | Pasta de arquivos | |
| | GeoMa | | Add to "Support.rar" | | Pasta de arquivos | |
| | Help | u. | Compress and email | | Pasta de arquivos | |
| | Invento | w. | Compress to "Support.rar" and er | nail | Pasta de arquivos | |
| | Migrate | | Enviar para | > | Pasta de arquivos | |
| | MsiKey | | Dt | | Pasta de arquivos | |
| | platforr | | Recortar | | Pasta de arquivos | |
| | Plugins | | Copiar | | Pasta de arquivos | |
| | Sample | | Criar atalho | | Pasta de arquivos | |
| | schema | | Excluir | | Pasta de arquivos | |
| | Schema | | Renomear | | Pasta de arquivos | |
| | Setup | | Propriodados | | Pasta de arquivos | |
| | Support | _ | | | Pasta de arquivos | |
| | Themes | | 09 | 9/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| | Tutorial | | 09 | 9/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| | Update | | 09 | 9/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| | UPI | | 09 | 9/06/2020 19:20 | Pasta de arquivos | |
| 4 | ac1st22. | dll | 03 | 3/02/2017 02:42 | Extensão de aplica | 421 KB |
| A | acad | | 03 | 3/02/2017 02:47 | Aplicativo | 5.507 KB |
| | | | | | | |

- 2. Clicar com a tecla direita do mouse em Support.
- 3. Clicar e Propriedades

4. Em "Nomes de grupos ou usuários" ------ Selecionar "TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS";5. Em "Para alterar permissões, clique em EDITAR" ----- Clicar em "Editar"

| | Direct3D11 | 09/06/2020 19:20 P | asta de | arquivos | | | |
|----|--------------|--|------------------|-----------|--|--|--|
| | Drv | 09/06/2020 19:21 P | asta de | arquivos | | | |
| | en | 📜 Propriedades de Support | × | arquivos | | | |
| | en-US | | | arquivos | | | |
| | Environment | Versões Anteriores Personalizado | | arquivos | | | |
| | Express | Geral Compartilhamento Segurança | | arquivos | | | |
| | Fonts | Nome do objeto: C:\Program Files\AutoCAD 2018 | <mark>∖Su</mark> | arquivos | | | |
| | GeoMapHtm | Nomes de grupo ou de usuário: | | arquivos | | | |
| | Help | S& Todos | ~ | arquivos | | | |
| | Inventor Sen | TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS | | arquivos | | | |
| | Migrator | TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS RESTRITOS | | arquivos | | | |
| | MsiKeyFile | | Ť | arquivos | | | |
| | platforms | platforms Para alterar permissões, clique em Editar. | | | | | |
| | Plugins | Editar | | arquivos | | | |
| | Sample | Permissões para Todos Permitir Negar | | arquivos | | | |
| | schema | Controle total | ^ | arquivos | | | |
| | Schemas | Modificar 🗸 | | arquivos | | | |
| | Setup | Ler & executar 🗸 | | arquivos | | | |
| | Support | Listar conteúdo da pasta 🗸 | | arquivos | | | |
| | Themes | | | arquivos | | | |
| | Tutorial | | _ | arquivos | | | |
| | Update | avançadas, clique em Avançadas. | | arquivos | | | |
| | UPI | | | arquivos | | | |
| \$ | ac1st22.dll | | | de aplica | | | |
| A | acad | OK Cancelar Aplic | ar | ro | | | |





6. Na caixa em brando de "Digiteos nomes de objeto a serem selecionados" escreva "todos";

5. Em seguida, vá em verificar nomes.

| | | | | | | Selecionar Usuários ou Grupos | × | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---|-----------------|----------|
| | | | | | | Selecionar este tipo de objeto: | | |
| 4 | | | | | | Usuários, Grupos ou Entidades de segurança interna | Tipos de objeto | |
| The control of the first sector of the first s | | Permissões para Support | | × / | 1 ° | Deste local: | | |
| Propriedades de Support X | UM ER | Segurança | | | | DESKTOP-VSSEK0K | Locais | |
| Versões Anteriores Personalizado | | Nome do objeto: C:\Program | Files\Autodesk\Auto | oCAD 2018\Su | pp | Digite os nomes de objeto a serem selecionados (<u>exemplos</u>): | Vailierramen | |
| Geral Compartilhamento Segurança | | Nomes de grupo ou de usuário: | | | es | | venncar nomes | |
| Name de abiete: C:\Preamer Eilae\Autodesk\AutoCAD 2019\Su | | S . S . | | ^ | on | | | |
| Nome do objeto. C. (Frogram Files (Autodesk (AutoCAD 2016) Su | 09/06/2020 1 | TODOS OS PACOTES DE A | APLICATIVOS | | (Pr | Auronala OK | Carry | |
| Nomes de grupo ou de usuário: | 09/06/20201 | TODOS OS PACOTES DE | APLICATIVOS RES | TRITOS | us | Avançado | Cance. | |
| State A Constant A Con | | ROPRIETARIO CRIADOR | | | - | arquivos Al Al SISTEMA | × 1 | |
| TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS | partihamento | SISTEMA | | ~ | TE | | | |
| BRODDIST (DIO COMPONE) | gram Files\Autodes | < | | > | °≏ Se | elecionar Usuários ou Grupos | | / X |
| | ário: | | Adicionar | Remover | 0 | | | |
| Para alterar permissões, clique em Editar. | DE APLICATIVO | Permissões para TODOS OS | | | S S | Selecionar este tipo de objeto: | | |
| Permissões para TODOS OS | 100B | PACOTES DE APLICATIVOS | Permitir | Negar | īΝ U | Usuários, Grupos ou Entidades de segurança interna | Tipos d | e objeto |
| PACOTES DE APLICATIVOS Permitir Negar | ue em Editar. | Controle total | | | | Dente le cel: | | |
| Controle total | Pe | Modificar | | | | | | |
| Modificar | 1 | Ler & executar | | | ast | DESKTOP-VSSEK0K | Loc | cais |
| Ler & executar 🗸 | | Listar conteudo da pasta | | | |);-;; | | |
| Listar conteúdo da pasta 🗸 | 1 | Leituru | | | | Jigite os nomes de objeto a serem selecionados (<u>exemplos</u>): | | |
| Leitura 🗸 | au configurações | | | | ais wa | TODOS | Verific | ar nomes |
| Gravar 🗸 🗡 | vçadas. | OK | Consular | A-1: | | | | |
| Para permissões especiais ou configurações Avançadas | | UK | Cancelar | Aplicar | | | | |
| avariçauas, ciique etti Avariçauas. | DK Canor | kar Aplicar P | | | | | | |
| | | | | | | Avançado | OK C | ancelar |
| | | | | | | A SISTEMA | ¥ | |
| OK Cancelar Anlicar | | | | | | | | |

6. Selecione "TODOS"

7. OK.

| Nomes correspondentes: | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|------|
| Nome | | Na pasta | | |
| 🖳 Todos | | | | |
| TODOS OS PACOTES | DE APLICATIVOS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | OK Cance | elar |
| | | | | |

| Selecionar Usuários ou Grupos | × |
|---|-----------------|
| Selecionar este tipo de objeto: | |
| Usuários, Grupos ou Entidades de segurança interna | Tipos de objeto |
| Deste local: | |
| DESKTOP-VSSEK0K | Locais |
| Digite os nomes de objeto a serem selecionados (<u>exemplos</u>): | |
| TODOS | Verificar nomes |
| Avançado OK | Cancelar |
| at SISTEMA | × |

9. Selecione "TODOS"

10. Em "Permissões para todos", selecionar "Permitir" em:

- Controle total
- Modificar
- 11. Aplicar
- 12. Ok em todas as janelas

| Permissões para Support | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--|--|--|--|--|
| Segurança | | | | | | | |
| Nome do objeto: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Su | | | | | | | |
| Nomes de grupo ou de usuário: | | | | | | | |
| Section 100 August 2005 | | ^ | | | | | |
| TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS | | | | | | | |
| SISTEMA | | | | | | | |
| < > | | | | | | | |
| | Adicionar | Remover | | | | | |
| Permissões para Todos | Permitir | Negar | | | | | |
| Controle total | | □ ^ | | | | | |
| Modificar | | | | | | | |
| Ler & executar | \checkmark | | | | | | |
| Listar conteúdo da pasta | \checkmark | | | | | | |
| Leitura 🗹 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ОК | Cancelar | Aplicar | | | | | |

R

INICIAR UM TRABALHO

- Consultar o Mapa Índice para saber em qual folha do sistema SICAD localiza-se a área do projeto. Para consultá-lo:
- copiar a poligonal do projeto usando o comando Ctrl+C;
- abrir o arquivo N:\DESENHO\Mapas do DF\mapa ind;
- colar a poligonal usando Edit>Paste to Original Coordinates;
- verificar em quais folhas do SICAD a poligonal está inserida;
- Para verificar as subdivisões da folha SICAD (escalas 1:5.000 e 1:2.000), ligar os layers ARTIC_2000, ARTIC_5000, TEXTO_ART_2000 e TEXTO_ART_5000;
- a articulação na escala 1:1.000 não aparecerá. Basta subdividir a área de 1:2.000 em quatro quadrantes;



As folhas do SICAD são divididas e numeradas da seguinte maneira:

- 1:10.000 = número inteiro de 1 a 244;
- 1:5.000 = algarismos romanos de I a IV;
- 1:2.000 = número inteiro de 1 a 6;
- 1:1.000 = letras de A a D.

| FOLHAS SICAD E RESPECTIVOS KRS | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--|--|--|
| | 50 1.0007177 | 100 1.0007707 | 150 1.0007724 | 200 1.0006664 | | | |
| 1 1 0009328 | 51 1.0006826 | 101 1.0007244 | 151 1.0007213 | 201 1.0006161 | | | |
| 2 1 0008621 | 52 1.0006372 | 102 1.0006804 | 152 1.0006837 | 202 1.0005849 | | | |
| 3 1 0008267 | 53 1 0005891 | 103 1.0006362 | 153 1.0006355 | 203 1.0005413 | | | |
| 4 1 0007728 | 54 1 0005234 | 104 1 0005761 | 154 1.0005773 | 204 1.0004994 | | | |
| 5 1 0007241 | 55 1 0004823 | 105 1 0005271 | 155 1.0005404 | 205 1.0004528 | | | |
| 6.1.0006640 | 56 1 0004494 | 106 1.0004909 | 156 1.0004978 | 206 1.0004013 | | | |
| 7 1 0006189 | 57 1 0003820 | 107 1 0004424 | 157 1.0004474 | 207 1.0003566 | | | |
| 8 1 0005566 | 58 1 0003422 | 108 1 0003858 | 158 1.0003972 | 208 1.0003202 | | | |
| 9 1 0005072 | 59 1 0003017 | 109 1 0003510 | 159 1.0003597 | 209 1.0002796 | | | |
| 10 1 0004534 | 60.1.0002721 | 110 1 0003066 | 160 1.0003231 | 210 1 0002375 | | | |
| 11 1 0004007 | 61 1 0002342 | 111 1.0002687 | 161 1 0002819 | 211 1.0009749 | | | |
| 12 1 0003394 | 62 1 0001907 | 112 1.0002339 | 162 1.0002338 | 212 1 0009116 | | | |
| 13 1 0002910 | 63 1 0009722 | 113 1.0001929 | 163 1.0009750 | 213 1.0008558 | | | |
| 14 1.0002671 | 64 1.0009025 | 114 1 0009703 | 164 1.0009150 | 214 1.0007945 | | | |
| 15 1.0009145 | 65 1.0008265 | 115 1 0009025 | 165 1.0008474 | 215 1.0007233 | | | |
| 16 1 0008784 | 66 1 0007709 | 116 1 0008347 | 166 1.0007781 | 216 1.0006654 | | | |
| 17 1.0008107 | 67 1 0007224 | 117 1.0007712 | 167 1.0007195 | 217 1.0006265 | | | |
| 18 1 0007471 | 68 1 0006756 | 118 1 0007224 | 168 1.0006800 | 218 1.0005900 | | | |
| 19 1.0007115 | 69 1 0006246 | 119 1.0006776 | 169 1.0006275 | 219 1.0005509 | | | |
| 20.1.0006598 | 70 1 0005730 | 120 1 0006273 | 170 1.0005772 | 220 1 0005008 | | | |
| 21 1.0006200 | 71 1 0005210 | 121 1.0005870 | 171 1.0005363 | 221 1.0004540 | | | |
| 22 1 0005661 | 72 1 0004819 | 122 1.0005367 | 172 1.0005049 | 222 1.0003943 | | | |
| 23 1.0005139 | 73 1.0004534 | 123 1.0004936 | 173 1.0004513 | 223 1.0003542 | | | |
| 24 1.0004525 | 74 1 0003934 | 124 1.0004522 | 174 1.0003969 | 224 1.0003156 | | | |
| 25 1 0003992 | 75 1.0003379 | 125 1.0003964 | 175 1.0003593 | 225 1.0002755- | | | |
| 26 1.0003472 | 76 1.0002998 | 126 1.0003564 | 176 1.0003208 | 226 1.0002396 | | | |
| 27 1.0002976 | 77 1.0002757 | 127 1.0003176 | 177 1.0002796 | 227 1.0001994 | | | |
| 28 1.0002692 | 78 1.0002394 | 128 1.0002731 | 178 1.0002335 | 228 1.0009773 | | | |
| 29 1.0002415 | 79 1.0001924 | 129 1.0002336 | 179 1.0009768 | 229 1.0009037 | | | |
| 30 1.0009062 | 80 1.0009688 | 130 1.0001931 | 180 1.0009172 | 230 1.0008592 | | | |
| 31 1.0008480 | 81 1.0009011 | 131 1.0009666 | 181 1.0008507 | 231 1.0008029 | | | |
| 32 1.0007898 | 82 1.0008319 | 132 1 0009063 | 182 1 0007876 | 232 1.0007354 | | | |
| 33 1.0007355 | 83 1.0007711 | 133 1.0008321 | 183 1.0007148 | 233 1.0006763 | | | |
| 34 1.0006862 | 84 1.0007284 | 134 1.0007674 | 184 1.0006725 | 234 1.0006342 | | | |
| 35 1.0006487 | 85 1.0006855 | 135 1.0007227 | 185 1.0006267 | 235 1.0005973 | | | |
| 36 1.0006054 | 86 1.0006205 | 136 1.0006794 | 186 1.0005705 | 236 1.0005504 | | | |
| 37 1.0005455 | 87 1.0005856 | 137 1.0006301 | 187 1.0005340 | 237 1.0005045 | | | |
| 38 1.0005013 | 88 1.0005265 | 138 1.0005845 | 188 1.0004986 | 238 1.0004555 | | | |
| 39 1.0004459 | 89 1.0004875 | 139 1.0005372 | 189 1.0004524 | 239 1.0003974 | | | |
| 40 1.0003840 | 90 1.0004534 | 140 1.0004979 | 190 1.0003961 | 240 1.0003515 | | | |
| 41 1.0003376 | 91 1.0003870 | 141 1.0004488 | 191 1.0003570 | 241 1.0003125 | | | |
| 42 1.0003002 | 92 1 0003501 | 142 1.0004000 | 192 1.0003201 | 242 1 0002764 | | | |
| 43 1.0002725 | 93 1.0003014 | 143 1.0003603 | 193 1.0002793 | 243 1.0002401 | | | |
| 44 1.0002321 | 94 1.0002707 | 144 1.0003165 | 194 1.0002371 | 244 1.0001972 | | | |
| 45 1.0001926 | 95 1.0002367 | 145 1.0002770 | 195 1.0009743 | | | | |
| 46 1.0009618 | 96 1.0001940 | 146 1.0002363 | 196 1.0009165 | | | | |
| 47 1.0008979 | 97 1.0009536 | 147 1.0009699 | 197 1.0008554 | and the second second | | | |
| 48 1 0008318 | 98 1 0008982 | 148 1 0009085 | 198 1 0007905 | | | | |

• Verificar o **Kr** (coeficiente de deformação linear reduzido) para essa folha;

- se a poligonal localizar-se em mais de uma folha do SICAD, pode-se fazer a média dos Krs das folhas ou determinar o uso do Kr da folha que abranger a maior parte do projeto.
- Na linha de Comando digitar: Kr;
- Digitar o valor do Kr encontrado.



FERRAMENTAS DO LISP IPDF

• Atualizar layer: altera as entidades selecionadas para os layers especificados:



• Cálculo áreas: calcula a área de acordo com o formado



• Cálculo da poligonal:



Cálculo das vias:



Cálculo dos lotes:



• Ferramentas de endereçamento: forneça os elementos pedidos na linha de comando para escrever o endereçamento



Nº do lote A:

- entrar com a escala;
- entrar com o nº inicial;
- entrar com o incremento;
- escolher ordem crescente ou decrescente;
- escolher posição da escrita;
- entrar com o afastamento da frente do lote;
- apertar no 1º canto, no próximo e sucessivamente.

Nº do lote B

- entrar com a escala;
- entrar com nº inicial;
- entrar com o incremento;
- escolher ordem crescente ou decrescente;
- definir a origem e apertar;
- dar a direção e apertar;
- definir a posição da numeração e apertar.

Nº dos Conjuntos, nº das Quadras e Sistema Viário:

- entrar com a escala;
- entrar com nº inicial;
- entrar com o incremento;
- escolher ordem crescente ou decrescente;
- definir a origem e apertar,
- dar a direção e apertar;
- definir posição da numeração e apertar.

Ferramenta de consulta:



• Ferramentas de desenho: desenha cada linha no layer correspondente



 Ferramentas de edição com Kr: faz offset, cópias, fillet e chanfros usando o Kr da folha do SICAD inserido no projeto

| Offset no layer vias | Offset no layer | Chanfro com catetos iguais |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | conjuntos | |
| Offset no layer eixos | | |
| Offset no layer lotes | a 📶 Kes 📶 Kar Kar | Chanfro com catetos diferentes |
| Offset no layer estacionamento | | Fillet |
| Offset no layer corrente | | Faz múltiplas cópias |

 Ferramentas das variáveis: usadas para atualizar o Kr, a escala e gerar a folha do SICAD no AutoCAD. Selecione o ícone desejado e entre com o Kr ou a escala na linha de comando do AutoCAD



FOLHA SIRGAS

- INSTALAÇÃO DO FOLHAS SIRGAS (COMPLEMENTO DO AUTOCAD)
- Copiar a pasta FolhaSirgas para C:,
- Abrir a pasta FolhaSirgas e dentro da pasta **Instalar Primeiro**, rodar os quatro aplicativos nas suas respectivas ordens.
- Depois retorne a pasta Folha Sirgas e execute o aplicativo FolhaSIRGAS (Compiled Pyton File), na janela que se abre mande gravar e encerrar.
- Abra o AutoCad e digite o comando appload, na barra inferior.
- Em examinar C: depois FolhaSIRGAS (do meio) da extensão .fas
- Então aperta LOAD

Instalação do FolhaSIRGAS:

1. Instalar os programas nessa sequência

| Nome | Data de modificação | Тіро | Tamanho |
|--|---------------------|-----------------|-----------|
| 🕞 1 - python-2.7.2 | 15/03/2012 16:10 | Pacote do Windo | 15.596 KB |
| 🍘 2 - PyQt-Py2.7-x86-gpl-4.9.1-1 | 20/03/2012 16:43 | Aplicativo | 28.213 KB |
| 📧 3 - pyproj-1.9.0.win32-py2.7 | 16/03/2012 16:07 | Aplicativo | 3.225 KB |
| 🔀 4 - wxPython2.8-win32-unicode-2.8.12.1 | 27/03/2012 16:19 | Aplicativo | 11.132 KB |

| OBS: No final da instalação do arquivo | | | | |
|---|--|--|--|--|
| executável "4 - wxPython2.8-win32- | | | | |
| unicode-2.8.12.1-py27", se atentar para | | | | |
| deixar selecionado os últimos dois itens. | | | | |



Instalação do FolhaSIRGAS:

- 1. Abrir o Autocad:
- 2. Escrever "APPLOAD"



Instalação do FolhaSIRGAS:

- 3. Vá até a pasta do FolhaSirgas
- 4. Selecionar o Arquivo "Folha Sirgas"
- 5. Load e Close



RESTITUIÇÃO

- Abre o Geoportal
- Seleciona a camada CARTOGRAFIA
- Depois CARTAS 1_1000
- Irão abrir as folhas SICAD na escala de 1:10.000, procure a folha referente ao seu projeto, selecione-a (caso necessário, desbloqueia o pop up) e faça o download do anexo
- Feito isso vão abrir 4 abas, uma em branco do download, uma com a prancha em pdf da restituição, uma com a foto em PDF e outra com a nuvem de pontos, baixe-os também, clicando com o botão direito e colocando para baixar.













ANEXO II – CARIMBO URB, SIV, PSG

| SUBSECRETARIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO SEGETH | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| | PROJETO | DE URBA | NISMO | | | |
| TIPO-> | XX/XX | RA TÍTULO | | | | |
| PLANTA GERAL | FOLHA: | ESCALA: | DATA: | | Ver MD | DE XXX/XX |
| PROJETO: AUTOR | CÁLCULO: | REVISÃO: DIRETOR OU ASSESSOR/CAP | VISTO: COORD. OU DIRE | TOR/CAP | APROV | 0: |
| Esta planta foi baseada | | | | | SI COO | UBSECRETÁRIO OU IRDENADOR/COURB |
| | | | ARTICULA | ÇÃO | DAS | FOLHAS |
| LOGOMARCA DA EMPRESA CONTRATANTE | | | | | 60.3M | |
| | | | FOLIN | 4 ⁰ | 3HP | FORM |
| | | | FOINS | 40 ³ | ³ 2 | FOIN |
| (Nome da Cidade - Região Administrativa) Kr = (Kr adotado) | | | | | | |

